

## Leggeanvisning for Terracotta & Zellige fra Ulfven.

(Håndlagde Marrokanske emaljerte terrakottafliser)

1. Sørg først for at underlaget er stabilt, rent, jevnt og egnet for legging av fliser
2. Fukt flisene godt før de legges i limet. *Zellige kan med fordel ligge noen minutter i et rent vannbad før man limer dem*
  - *Det anbefales å ta en såkalt "slakteprøve" etter en liten stund – vipp opp en flis og se om den har heft til limet og limet til underlaget. Hvis heften er til begge flater er den fuktet riktig.*
3. Bruk en grovtannet sparkel til å påføre flislimet. Jobb med små områder av gangen for å unngå at limet skinnherder.
  - *Zellige-fliser med 10mm tykkelse egner seg best på vegg.*
  - *Bruk alltid sementbasert flislim for naturstein til å lime våre sementfliser*
  - *Følg alltid lim og fuge-leverandørens anvisninger. Mao les pakningsvedlegget.*
4. Kapping av Terracotta og Zellige gjøres best med vinkelsliper eller vannsag med blad beregnet for betong og stein. Vanlig fliskutter kan ikke brukes.
5. Når limet er tørket kan flisene fuges. Fug et lite område av gangen.
  - *Vi anbefaler sementbasert fugemasse til Zellige*
6. *Våre håndlagde Terracotta-fliser bør impregneres med Fila W68 dersom man ønsker å unngå flekker fra fett, skitt, og lignende.*

Ulfven AS

Fossen 20. 1530 Moss

+47 91394716

www.ulfven.no

*Ulfven*  
inspired by