

## Leggeanvisning for Marmorfliser fra Ulfven.

1. Sørg først for at underlaget er stabilt, rent, jevnt og egnet for legging av fliser
2. Tørk av flisene med en fuktig klut før de legges i limet .
3. Bruk en egnet grovtannet sparkel til å påføre flislimet. Bruk alltid hvitt eller helt lyst sementbasert flislim for naturstein ved legging av Carrara marmor. Bruk alltid flislim for naturstein ved legging av alle typer marmor og naturstein.
  - *For gulv med varmekabler anbefaler vi minimum 2 mm fug. For underlag uten varmekabler kan man bruke 1-2mm fug, men vi anbefaler 2-3 mm fug.*
4. Kapping av marmorfliser gjøres best med vinkelsliper eller vannsag med blad beregnet for betong og stein. Vanlig fliskutter kan ikke brukes.
5. Når limet er tørket kan flisene fuges. Fukt flisene/fugene før fuging. Fug et lite område av gangen.
  - *Vi anbefaler sementbasert fugemasse for naturstein til våre marmorfliser. På lyse flismodeller bør man bruke lyse fugefarger for å unngå missfarging av flisene.*
6. *Alle våre marmorfliser skal impregneres med Fila MP 90 Eco for å beskytte mot flekker, skitt, og lignende. Les bruksanvisning på flasken.*
7. *Bruk IKKE sterke syreholdige vaskemidler på noen typer marmor da dette kan sette flekker. Bruk kun PH-Nøytrale vaskeprodukter på Marmor.*

### VIKTIGE FAKTORER FOR GODT RESULTAT:

- Sørg for minimum 5 mm klaring mot alle vertikale elementer; vegger, terskler etc.
- Bruk alltid lim, fug, silikon og lignende som er tilpasset marmor – sjekk innhold før bruk!
- Under en byggeprosess med mye trafikk, skitt støv, verktøy og bør man dekke nylagte fliser godt til med papp, papir, eller filt som ikke farger av dersom det skulle bli sølete og vått. Dette er for å beskytte flisene før de klare til normal bruk.
- *Bruk IKKE sterke syreholdige vaskemidler på noen typer marmor da dette kan sette flekker. Bruk kun PH-Nøytrale vaskeprodukter på Marmor.*
- NB\* Ved legging av våre fliser på nye gulv (alle nystøpte underlag der varmekabler ikke før har vært tatt i bruk) anbefaler vi at varmen i gulvet står på noen dager før flislegging, da vil man ha bedre kontroll på eventuelt svinn, riss og bevegelser i støpen før flis-legging. Varmen må være avslått i ca 24 timer før flislegging. Følg alltid lim og fuge-leverandørens anvisninger / Mao les pakningsvedleggene.